


Útmutató a mosás jó gyakorlatához



1.

SZÉTVÁLOGATÁS

- ✓ Mindig kövesse a ruhákba varrt mosási címkék útmutatását.
- ✓ Válogassa szét a ruhákat mosási hőmérséklet szerint, majd válogassa külön kosarakba a színes, fehér illetve sötét mosnivalókat.
- ✓ Ne keverje egymással a tiszta és szennyes ruhákat.
- ✓ A mosni való ruhákat ne húzza a padlón.

2.

BERAKODÁS/MOSÁS

- ✓ Ügyeljen a mosógépbe történő megfelelő berakodásra. A legjobb mosási eredmény érdekében csak annyi mosnivalót helyezzen a mosógépbe, amennyi kényelmesen befér.
- ✓ A mosógép túltöltése csökkenti a ruhák mozgásából adódó mechanikus tisztító hatást, rontja a mosási eredményeket és megnehezíti a vasalást.
- ✓ A gép alultöltése növeli a textíliák igénybevételét, így csökkenti a ruhák élettartamát; az alultöltés csökkenti a munka hatékonyságát is.
- ✓ Válassza ki a megfelelő mosóprogramot és -hőfokot.
- ✓ A Coccolino öblítőszer használatával növelheti a ruhák puhaságát, csökkentheti elhasználódásuk mértékét, és megkönnyítheti a vasalást.
- ✓ Mindig az adagolási útmutatónak megfelelő mennyiségű mosószert használjon. A túlادagolás nem javítja a mosási eredményeket.

3.

KIRAKODÁS/SZÁRÍTÁS

- ✓ A tiszta ruhákat vegye ki a gépből és helyezze TISZTA kosarakba.
- ✓ Ha a ruhaneműk még a mosást követően is foltosak, azonnal újra kell mosni azokat. A szárítógépben történő szárítás ugyanis rögzíti a foltokat, és nagyon megnehezíti azok későbbi eltávolítását.
- ✓ Mindig kövesse a ruhákba varrt mosási címkék szárításra vonatkozó útmutatását.
- ✓ Ha a szárítógép leállt, mindig távolítsa el a ruhákat a gépből. Minél tovább maradnak a textíliák a szárítógépben, annál valószínűbb, hogy meggyűrődnek.
- ✓ Kerülje el a ruhák túlszárítását, mert ez az anyag zsugorodásához, elszürküléséhez vezethet, és a ruhák durva tapintásúvá válnak.

4.

MOSÓGÉP KARBANTARTÁSA

- ✓ Rendszeresen tisztítsa ki a mosógép mosószert- és öblítőszer-adagoló fiókjait.
- ✓ Gondoskodjon róla, hogy a mosószert-adagoló fiók és a mosógép ajtaja két mosás között kissé nyitva maradjon, a penészesedés elkerülése érdekében.
- ✓ Minden szárítás után tisztítsa meg a szárítógép szőszszűrőit.



ProFormula TIPP



OMO Prof Automat

Nincs ideje folttisztításra?
Az Omo nemcsak ragyogóvá teszi a fehér textíliákat, de a foltokat is eltávolítja, és fertőtlenítő hatása is van, már 40 fokon. Kész!

www.proformula.com

Az Omo az Unilever bejegyzett márkanéve, amit a Diversey licenc alapján használ.
© 2018 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva. 67324 hu 03/18



Pro Formula

Diversey

